

ACU-TS3 메뉴 설정 방법

()안의 값은 초기값



표시	설정메뉴	값
1	상전 전압 설정(V)	110~(220)~400
2	상전 저전압(UVR)설정 [%]	30~(80)~100
3	상전 절체 대기시간설정(sec)	0~(10)~180
4	발전 UVR 설정 [%]	30~(80)~100
5	발전 절체 대기시간설정(sec)	0~(30)~180
6	위상 동기 오차 범위 [%]	(0)~50
7	위상 동기 절체 시간(sec)	0~(5)~10
8	상전 L1상 전압 교정	-50~(0)~50
9	상전 L2상 전압 교정	-50~(0)~50
A	상전 L3상 전압 교정	-50~(0)~50
b	발전 L3상 전압 교정	-50~(0)~50
c	솔레노이드 출력 보호모드 사용 설정	YES/(NO)
d	솔레노이드출력 보호 모드 시간 설정	0~(120)~180초
E	ATS Pole 타입 설정	2P/3P/(4P)
F	수동모드 부저알람 사용 설정	(YES)/NO
H	수동모드 부저알람 시간 설정	0~(60)~180초

설정 방법

1. 설정 모드 진입	(2)번을 3초 이상 누른다.
2. 설정 모드 표시	(1)번 화면에 1.24가 나타난다.
3. 설정 메뉴 선택	(4)번▲ (5)번▼ 버튼을 누른다.
4. 설정 메뉴 표시	(2)번 버튼을 한 번 누른다. (화면이 깜빡인다.)
5. 설정 값 변경	(4)번▲ (5)번▼ 버튼을 누른다.
6. 설정 값 저장	(6)번 버튼을 눌러 설정 값을 저장한다. (깜빡임이 멈춤)
7. 운전 모드 진입	(6)번 버튼을 다시 누른다.