

ECU-PC5·6 메뉴 설정 방법

()안의 값은 초기값



표시	설정 메뉴	값
1	DC 전압 선택 [V]	(12)/24
2	과방전 설정 [%]	70~(80)~100
3	엔진 정지 방식	(ETR) / ETS
4	링 기어 수 [RPM]	1~(100)~999
5	자동 엔진 정지	(YES) / NO
6	OSS,WTS,OPS고장 정지	(YES) / NO
7	예열 필요	(YES) / NO
8	엔진 종류	(디젤) / 가솔린
9	수동 알람	(YES) / NO
A	DC 전압 교정 [V]	-50~(0)~50
b	DC 전류 교정 [V]	-50~(0)~50
c	AC 전압 교정 [V]	-50~(0)~50
d	OPS사용OPS_Use	(YES) / NO

■ 설정 방법 ■

1. 설정 모드 진입	(1)번을 2초간 누른다.
2. 설정 모드 표시	화면에 1.24가 나타난다.
3. 설정 메뉴 선택	(4)번 ▼ 버튼을 짧게 누른다.
4. 설정 메뉴 표시	2.Etr 표시된다.
5. 변경 모드 진입	(1)번 버튼을 짧게 누른다.
6. 변경 모드 표시	2. Etr 부분이 깜빡인다.
7. 설정 변경 모드	(3)번 또는 (4)번을 눌러 Etr에서 Ets로 변경되도록 한다.
8. 설정 변경 저장	(5)번을 짧게 누르면 깜빡임이 멈춘다.
9. 운전 모드 진입	(5)번을 다시 짧게 한번 누른다.
10. 운전 모드 표시	"0"이 표시 되면서 전압램프가 점등 된다.

* 엔진 정지방식 설정을 설명함, 다른 메뉴 설정은 설명서 참고하시기 바랍니다.