

GCP-AL2 GCP-FC1 ATS-WM2 ATS-GM2



www.egcon.co.kr 🔛 이지콘(주)



기본 운전

1.	제품의 특징 및 기능
2.	기본 사항
З.	제품의 구성
4.	각종 기호 및 용어 설명
5.	엔진 센서 및 보호 스위치
6.	판넬 설치 요령 및 점검사항
7.	시동 전 준비사항
8.	운전
9.	보호 장치 동작 시험
10	단자대 사용 순서 기준표
11	제 품 도 면

AVR-635

1.	제품 개요	19
2.	제품 특징	19
3.	사양 및 기능	19
4.	사용 조건	19
5.	외형도	20
6.	가변저항 및 DIP 스위치	20
7.	결 선	20
8.	시험	21
9.	주파수 SYSTEM에 따른 주파수-출력	
	전압 특성 곡선	22
10	. 고장 원인 및 조치 사항	22

GCU-DG3

11.	개요		23
12.	제품	특징	23
13.	사양	및 기능	23

14.	사용 조건 ~~~~~ 24
15.	조작 스위치 기능
16.	LCD 화면 표시
17.	구 조 ~~~~~ 27
18.	사용 전 준비사항
19.	연결 단자 및 용량
20.	기호 및 부호 설명
21.	수동 운전
22.	자동 운전
23.	원격 운전
24.	엔진 발전기 보호 장치 동작 시험31
25.	환경 설정 값(SETTING)의 수정33
26.	환경설정 항목 설명35
27.	GCU-DG2 호환 게이지 센서 사양표41
28.	국내외 주요 엔진 링기어 잇 수41
29.	고장 원인 및 조치 사항42

ABC-SMS

1.	제품 개요43
2.	제품 특징 43
3.	사양 및 기능 43
4.	구 조 ~~~~~ 43
5.	사용 조건 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
6.	외형도
7.	램프 및 조정기 44
8.	입, 출력 단자 44
9.	사용방법 ~~~~~ 45
10	. 고장 원인 및 조치 사항 46





※ 참고사항 : 운전반 내의 밧데리 전압은 정격치의 최소 80% 이상이 되도록 밧데리 용량, 밧데리 연결 전선이나, 제어선의 굵기 등을 선정하여, 시동 시 전압 강하에 의한 시동 불능이 없도록 주의하여 주시기 바랍니다.

1. 제품의 특징 및 기능

1.1. 디지털 메타와 보호계전기능이 포함된 GCU-DG3 컨트롤러 사용.
1.2. 회로가 간단하며 사용이 편리함.
1.3. 엔진 보호(과속도, 저유압, 과온도)회로 내장.
1.4. 오일 압력과 속도 신호를 받아 시동 모터를 2중 보호함.
1.5. 현장에서 과속도 설정이 쉽고, 과속도 시험 P/B가 GCU 내부에 있음
1.6. 엔진 시동 신호로 발전기 전압이나 MPU(Megnetic Pick up)신호를 선택 사용 가능
1.7. 자동 시동 시 시동 전에 엔진 예열 플러그에 의한 예열가능(옵션)
1.8. ETR, ETS(엔진 정지 방식) 선택 사용 가능

2. 기본 사항

2.1. 제어전원 - AC : 220V ± 20%, DC : 12/24 V ±20%
2.2. 발전 전압 검출 방식 → 0[~]75 Hz ,7[~]300 Vac , MPU 검출 방식 → 0[~]7,000 Hz ,5[~]30 Vac
2.3. 상용 전원 신호 전압 : 220 Vac ±10%

3. 제품의 구성

- 3.1. GCU(Engine Control Unit) : 엔진 제어 부품 3.2. ATS (Automatic Transfer Switch) : 자동 전환 스위치 (모델 ATS-WM2) 3.3. ACU (Ats Control Unit) : ATS 제어 부품 (모델 ATS-WM2) 3.4. ABC (Automatic Battery Charger) : 자동 밧데리 충전기 3.5. AVR (Automatic Voltage Regulator) : 자동 전압 조정기
- 3.6. EPB : 비상 정지 스위치
- 3.7. MCCB : 배선용 차단기
- 3.8. 선택사항 : EFR(디지털GR)

4. 각종 기호 및 용어 설명

4.1. MPU : Magnetic Pick Up 4.2. ETS : Energized To Stop - 정지할 때 연료 라인을 닫아주는 방식 4.3. ETR : Energized To Run - 운전할 때 연료 라인을 열어주는 방식 4.4. 88 : 시동 보조 마그네트 4.5. 5S : 정지 솔레노이드 4.6. 86X : 중고장 입력시 동작 릴레이 4.7. GP : 예열 플러그 5. 엔진 센서 및 보호 스위치



• 스위치 및 센서 (성능 향상을 위하여 예고 없이 다른 제품으로 변경 될 수 있습니다.)

		He law Gaves
냉각수 온도 센서 (WTU)	냉각수 온도 스위치 (WTS)	오일 압력 센서 10Kg/cm³ (OPU)
오일 압력 센서 8Kg/cm³ (OPU)	오일압력스위치 (OPS)	마그네틱 픽업 (MPU)

* 오일 압력 센서는 8Kg/cm³와 10Kg/cm³로 두 종류이며 용도에 맞게 1개만 공급 됨.

6. 판넬 설치 요령 및 점검사항

6.1. 진동이 많은 엔진에 취부 되는 제품이므로 단단하게 고정하여 주시기 바랍니다.

6.2. 이동 중에 풀린 부분은 없는지 설치하기 전에 점검하고 조여 주십시오.

- 6.3. 시동 보조 마그네트와 예열 보조 마그네트를 "필히" 부착하여 허용 전류를 초과하지 않도록 주의 하십시오. (허용전류 - 시동 출력 10A, 예열 출력 5A)
- 6.4. 정지 솔레노이드에 전류가 10A 이상 흐르는 타입(2선식)은 정지 보조 마그네트를 부착하여 허용 전류를 초과하지 않도록 주의 하십시오. (허용전류 - 정지 출력 10A)
- 6.5. 직류 제어 전원은 축전지의 "+", "-"에 직접 연결 하십시오.
- 6.6. 첨부된 도면에 의거하여 배선하시기 바랍니다.
- 6.7. 판넬 접지를 하십시오.
- 6.8. GCU-DG3의 설정사항들을 설명서를 참조하여 엔진에 맞게 설정하여 주십시오.

6.9. 사용설명서에 따라 운전을 시작 하십시오.

7. 시동 전 준비사항

7.1. 결선을 맞게 하였는지 다시 점검하여 주십시오.

- 7.2. 연료와 냉각수, 윤활유를 점검하여 주십시오.
- 7.3. 판넬 접지를 하십시오.
- 7.4. 사용하던 공구들이 회전부분에 없는지 점검하여 주십시오.
- 7.5. GCU-DG3의 설정사항들을 엔진에 맞게 설정한다.
 - ▶ 엔진정지 방식 ETS/ETR
 - ▶ 엔진속도 센싱을 전압 또는 MPU TYPE으로 설정시 링기어 수에 맞게 설정
 - ▶ 만약 설정이 상이하면 시동이 걸리지 않거나 RPM값이 정확하지 않습니다.

7.6. 밧데리를 연결하십시오.

7.7. 사용설명서에 따라 운전을 시작 하십시오.

8. 운전

▶ GCU-DG3 설명서 참조 (31페이지)

9. 보호 장치 동작 시험

▶ GCU-DG3 설명서 참조 (32페이지)

10. 단자대 사용 순서 기준표

		니비구	서머	44 41	피려고려	단자다	H규격
	문서	신번오	실명	색상	신신규격	별치형	탑재형
	X01	51	GEN VOLTAGE R				
	X02	52	GEN VOLTAGE S	=1	HKIV 2.5SQ		
	X03	53	GEN VOLTAGE T	왕	(탑재 1.5SQ)		
	X04	54	GEN VOLTAGE N				
	X05	71	GEN CURRENT R				05.0
	X06	72	GEN CURRENT S				25A
	X07	73	GEN CURRENT T		HKIV 4.0SQ		
	X08	74	GEN CURRENT N	윽	(탑재 2.5SQ)		
X-T/B	X09	87	GR CT - K	1			
	X10	88	GR CT - L			25A	
배달 내우 연결 단자	X11	152	ACB POWER +				
(일시영)	X12	153	ACB CLOSF	_	1.11/11/10 500		
	X13	154	ACB TRIP	황	HKIV 2.5SQ		
	X14	162	ACB POWER -				
	X15	41	ACB AUX "a" CONTACT				15A
	X16	42	ACB AUX "b" CONTACT	청			
	X17	30	COM CONTACT		HKIV 1.5 SQ		
	X18	12(93)	DOOR LAMP +	적(황)			
	X19	30(94)	DOOR LAMP -	청(황)			
	Y01	63	FIELD +	-	HKIV 2.5SQ		
	Y02	64	FIELD-	왕	(탑재 1.5 SQ)		15A
	Y03	10	BATTERY +	적			
	Y04	30	BATTERY -				
	Y05	40	DIGITAL CONTROOLLER DC POWER -	청	HKIV 2.5 SQ		25A
	Y06	18	ENGINESTARTRELAY	T.)			
Y-T/B	Y07	19	ENGINE STOP RELAY	4			
	Y08	16	GAUGE POWER DC 24V+			25A	
엔진 발전기 연결 단자	Y09	26	OIL PRESS SENSOR				
	Y10	27	OILTEMPSENSOR	적			
	Y11	28	WATER TEMP SENSOR		HKIV 1.5 SQ		
	Y12	29	RPM				15A
	Y13	32	WATER TEMP S/W	처			
	Y14	33	OIL PRESS S/W	8			
	Y15	45			SILDE CABLE		
	Y16	30					
	Z01	91	COM POWER AC 200V				
	Z02	92					
	Z03	95	COOLANTHEATER	황	HKIV4.5SQ		25A
	Z04	96			(탑재 2.5 SQ)		
	Z05	97	GCU				
	Z06	93					
	Z07	21	GENERATORUNNING "a"				
	Z08	22	CONTACT	적			
Z-T/B	209	23		-		054	
	210	24				25A	
지구 친절 현사		30	DATTERI-	청			15.
	712	30					ACI
	71/	09 185±	0/11/10	적			
	715	485-	485통신(OPTION)	처			
	716	Δ1		- °			
	717	Δ1	ACBAUX"a"CONTACT (OPTION)				
	718	B1		황			
	Z18	B1	ACBAUX"b"CONTACT (OPTION)				

Note.

1. X-T/B : 판넬 내부 연결 단자대 2. Y-T/B : 엔진발전기 연결 단자대

3. Z-T/B : 판넬 외부 연결 단자대

4. 제품에 따라 약간의 변동이 있음

5. 퓨즈 사용시 단자대 대신 퓨즈로 대체 사용함.









11 Page





13 Page



이지콘(주)









18 Page

발전기 자동 전압 조정기 설명서 AVR(AUTOMATIC VOLTAGE REGULATOR) MODEL : 635

1. 제품 개요

AVR-635는 과전압 보호 계전기가 내장된 발전기 자동 전압 조정기입니다.

2. 제품 특징

2.1. 여자기 계자 저항이 낮아도 됨.
2.2. 저 주파수 보호 장치가 내장됨.
2.3. AVR 출력 과전압 시 출력이 차단됨.
2.4. 초기 여자됨 (잔류 전압이 있는 경우)
2.5. 소형임 (W160 * D95 * H37 mm)
2.6. 릴레이와 트랜스가 없어 고장률이 적음.
2.7. 먼지와 습기에 강함 (SILICON MOLDING)

3. 사양 및 기능

3.1. 최대 연속 출력 : 63 Vdc 5 Adc (315 W)
3.2. 1분간 사용 출력 : 107 Vdc 8.5 Adc (910 W)
3.3. 여자기 계자 저항 : 최소 3 Ω, 최대 100 Ω
3.4. AC POWER 입력(3.4단자) : 190-277 Vac ±10 단상, 60 Hz, 650 VA
3.5. 외부 전압 조정 저항기 : 1 KΩ , 2 W
3.6. 전압 형성: 발전기 잔류 전압(최소 3 Vac)으로 자동 형성됨.
3.7. 과 여자 차단 : 여자 전압이 잠시 동안 85 ± 5 Vdc를 초과하거나 순간적으로 100 ±5 Vdc를 초과했을 때, AVR 동작은 정지된다. 이때 엔진을 정지시키거나, 20초 이상 AVR의 입력을 차단하면 복귀된다.
3.8. 무 게 : 520g
3.9. 부착 간격 : W150 * D60 *5 mm , D-4Holes

4. 사용 조건

4.1. 작동 온도: -10° ~ 40°C	4.5 친대 자도 그드: 2.000m
4.2. 보관 온도: -24° ~ 45°C	4.5. 최대 국종 포도 3,000배
4.3. 상대 습도: 0% ~ 90% 미응곀	4.6. 죄내 모관 고도: 4,500m
4.4. 진동 : 진폭-0.35mm,주파수-0~30Hz	4.7. 최대 운송 고도: 10,668m

5. 외형도



6. 가변저항 및 DIP 스위치

6.1. Freq : 저주파수 보호기능 설정 저항 (공장에서 설정됨)

- 6.2. Volt : 전압 설정용 가변저항
- 6.3. Stab1 : 응답속도 조정 저항
- 6.4. Stab2 : 20kW 이하 발전기 응답속도 조정저항 (Stab2. DIP 스위치 Off시 동작 안 함)
- 6.5. 50Hz-60Hz DIP 스위치 : 정격 주파수 선택 (저주파수 보호)
- 6.6. Stab2. DIP 스위치 : 20KW 이하 발전기 일 때 On으로 설정(Stab2. 가변저항 동작함)

7. 결 선

7.1. AVR이 발전기 여자기 용량에 적합한지 확인한 다음 도면 1과 같이 결선 한다.

7.2. 만약 외부 전압 조정 저항을 사용하면 6,7번 단자에 연결한다. 그렇지 않으면 6번과 7번 단자는 단락 시킨다. 7.3. 발전기 여자기 계자를 F+, F- 단자에 연결한다. 극성을 준수한다.

- 7.4. 3,4번 단자에 220 Vac를 공급한다.→ 발전기의 선간 전압을 감지 할 수 있도록 7번과 8번 단자에 연결하고 중 선선은 사용하지 않는 것이 좋다.
- 7.5. 고전압(380 Vac)을 사용 할 경우에는 H단자를 사용하고, 3번 단자는 필히 N상을 사용한다.



경 고 전압(380 Vac) 연결 시 4번 단자에 중성선(N상)을 연결하면 과전압이 발생하고 제품이 손상될 수 있으니 필히 3번 단자에 중성선(N상)을 연결하여 주십시오.

8. 시험

주의

- 8.1. 엔진발전기를 시동하여 정격 속도로 운전한다.
- 8.2. 전압이 확립되는 것을 확인한다.
- 8.3. 발전기에 잔류전압이 없어 전압이 생성되지 않으면 AVR의 F+와 F-에 연결된 선을 풀어서 AVR과 분리하고 DC12V 배터리의 +극을 발전기 계자의 F+극에, 배터리 -극을 발전기 계자의 F-극에 연결하여 발전기 전압이 발생 하는 것을 확인한다.
- 8.4. 발전기 잔류 전압이 최소 5 Vac 이하이면 [도면 2]와 같이 초기 여자 회로를 구성하여 사용한다.
- 8.5. 전압을 조정하여 정격 전압에 맞춘다. (VOLT 가변저항)
- 8.6. 전압이 안정되지 않으면 STAB. 저항을 조정하여 안정 조정을 한다. (STAB1 가변저항)
- 8.7. 발전기 주파수에 맞게 주파수 선택S/W를 선택한다. 이 선택은 발전기의 주파수가 떨어졌을 때 발전기의 출력 전압을 낮추어서 발전기와 AVR 손상을 방지한다. (저 주파수 보호 기능)



[도면 2]

초기 여자는 되도록 짧게 하십시오. 그리고 R1 저항과 D1 다이오드 없이 24V 배터리를 직 접 계자에 연결하면 과전압이 발생할 수도 있습니다.

9. 주파수 SYSTEM에 따른 주파수-출력 전압 특성 곡선



```
[ 주파수-출력전압 특성 곡선]
```

10. 고장 원인 및 조치 사항.

현상	원인	조치 사항
	발전기에 잔류 전압이 없음	[도면 2]를 참고하여 초기 여자 회로를 구성한다.
발전기 출력 전압이 30Vac 이하이다. (선간 전압)	AVR 퓨즈가 끊어짐	퓨즈를 같은 용량의 새것으로 교체한다.
	배선이 연결 안 되어 있거나 잘못연결 되어 있음	회로도를 참고하여 올바른 배선을 한다.
박저기 춬력 저안이 50Vac	6번과 7번 단자에 아무것도 연결하지 않고 개방되어 있음	외부가변저항을 연결하지 않으면 반드시 6번 단자와 7번 단자를 쇼트바로 연결해야 한다.
이상이고 원하는 전압으로 조정이 되지 않음 (선간 전압)	발전기 회전 속도가 충분치 못하여 주파수가 기준치 보다 낮음 (UFL LED 점등)	발전기 회전 속도를 조정하여 정격 주파수가 나오도록 한다.
	배선이 잘못연결 되어 있음	회로도를 참고하여 올바른 배선을 한다.
발전기 출력 전압이 400V 이상이고 원하는 전압으로	H 단자에 입력 시(380V 입력) 중성 선을 4번 단자에 연결함	H 단자에 연결이 중성 선을 3번 단자에 연결 한다.
조정이 되지 않음 (선간 전압)	배선이 잘못연결 되어 있음	회로도를 참고하여 올바른 배선을 한다.
헌팅이 생긴다.	발전기가 20kW 이하 임	Stab2. 딥스위치를 ON 하고 Stab2. 가변저항을 사용하여 응답속도를 조정한다.

발전기 운전 장치 사용 설명서 GCU[®](GENERATOR CONTROL UNIT)

MODEL : DG3

11. 개요

GCU-DG3는 디지털 계측기능과 디지털 보호계전기 기능을 포함한 디젤엔진발전기 컨트롤러입니다. 특히 국내 환 경에 최적화 되어 간편하고 쉽게 사용하실 수 있습니다.

12. 제품 특징

12.1. 적산 전력계[KWh]내장.
12.2. 디지털 보호계전기 기능 (OVR, OCR, UVR, OFR, UFR).
12.3. RPM, OPG, WTG, DCV, ETM 게이지와 국내 실정에 맞게 OTG도 내장.
12.4. 자동 운전 신호로 상용 전원이나 무전원 접점 사용이 가능.
12.5. RS485 MODBUS_RTU 방식 통신으로 원격제어 및 감시가 가능.
12.6. 엔진 회전 속도와 오일 압력 스위치를 검출하여 시동모터를 2중으로 보호.
12.7. 상태 출력 기능 내장
12.8. 18개의 Fault Histroy 기능 내장
12.9. 과속도, 과 전류 테스트 스위치 내장
12.10. 소형엔진을 위한 엔진 예열플러그 예열기능.
12.11. 경보음 내장.
12.12. Stop Solenoid 소손 방지 설계.
12.13. 관리자 비밀번호를 설정 가능. <<수금 후 사용 가능 기능>>
12.14. 시동, 정지(15A), ACB 투입, 차단(15A) 용 릴레이 접점용량을 고용량 사용.
12.15. 정상 운전 중 MPU 신호가 감지되지 않으면 발전기 정지 기능 내장

13. 사양 및 기능

13.1. 제어 전원 : 8 ~ 35Vdc, 소모전력 : 대기 시 5W 이하 , 최대 360W 13.2. 속도 감지 : MPU 검출 0 ~ 7,000 Hz , 3 ~ 20 Vac 13.3. 상용전원 검출 : Max. 500Vac, 3상 4선 및 단상 13.4. 자동 운전 신호 : 무전원 접점, 상용 전원 중 택일 13.5. 고장검출 : 10 개 , 경보 : 4 개 13.6. 발전전원 계측 사항(15개) 및 범위, 정밀도 : 3상 4선식

순서	계측 항목	계측 범위	정밀도
1	L-L (선간 전압)	30 ~ 500Vac	± 1%
2	L-N (상간 전압)	10 ~ 300Vac	± 1%
3	A (선 전류)	0 ~ 6.5A	± 1%
4	Hz (주파수)	45 ~ 65Hz	± 1%
5	PF (역률)	-0.3 ~ +0.3	± 1%
6	kW (유효전력)	0 ~ 99999kW	± 1%
7	kVAR (무효전력)	0 ~ 99999kVAR	± 1%
8	kVA (피상전력)	0 ~ 99999kVA	± 1%
9	kWh (유효전력량)	0 ~ 99999kWh	± 1%
10	kVARh (무효전력량)	0 ~ 99999kVARh	± 1%

14.5. 최대 작동 고도: 3,000m

14.6. 최대 보관 고도: 4,500m

14.7. 먼지와 염분의 영향이 없는 실내에 설치

14. 사용 조건

- 14.1. 작동 온도: -10° ~ 40°C
- 14.2. 보관 온도: -24° ~ 45°C
- 14.3. 상대 습도: 0% ~ 90% 미응결
- 14.4. 진동 : 진폭-0.35mm,주파수-0~30Hz

15. 조작 스위치 기능

	GCU [®] – DG3 EASY CONTROL SYSTEM		
	음 램 설정변경 대 램 도 Generator control unit	•	상전 교정 정상 문전 교정 함께 G 자단기 자 단 자 단
	(1) 운전 조작 스위치		(2) 설정 변경 조작 스위치
	운전 선택		
운전 선택	운전 모드 좌로 이동 변경 스위치 <off> - <mnu> - <ato> - <r-m></r-m></ato></mnu></off>		설정 값 증가 변경 운전 상태에서 화면 변경
운전 선택	운전 모드 우로 이동 변경 스위치 <off> - <mnu> - <ato> - <r-m></r-m></ato></mnu></off>		설정 값 감소 변경 운전 상태에서 화면 변경
X %	MNU(수동 모드)시 발전기 시동 스위치	실정변경	<off> 모드에서만 선택 가능 설정 페이지로 이동</off>
R R R	MNU(수동 모드)시 발전기 정지 스위치	선 택 	설정 값 변경 후 저장
	고장 검출 시 부저 정지 스위치 OFF 모드 시 LAMP TEST 기능		
고 장 리 셋 소	고장 복귀 버튼		

	(3) ACB 조작 스위치	(4) 램프			
	상 이 교 교	전 〇 정상	발전 〇〇〇〇 운전 고장 원격		
) 차 단 기 차 단	MNU(수동 모드)에서 ACB 차단 ACB 차단 표시 램프	상 전 ○ ○ 고장 정상	고 장 : 상 정 상 : 상	용전원 이상 시 점등 용전원 정상 시 점등	
자단기	MNU(수동 모드)에서 ACB 투입 ACB 투입 표시 램프	○ ○ 운전 고장	운 전 : 발 고 장 : 각	전기 기동 시 점등 종 고장 검출 시 점등	
	발전전압이 저전압 시 투입 안 됨	() 원 격	원 격 : 원 (선택 시 C	격운전 모드 선택 시 점등 GCU 제어되지 않음)	

16. LCD 화면 표시



GCU -DG3 사용설명서



※ 주 1) 환경설정 값에 따라서 OPG와 WTG의 표시 항목이 다르게 됩니다.

< C R -	F S	F :	>) 0	0	M N V	U R P	А 1 М:	- O 0	F 0 (ו – ר ס	М	OPS MODE와 WTS MODE를 VAL로
F	R Iz	: (: () ()) ()	0	A 0	O P W T	G: G:	0 2	. (0.	b a 0 '	ar 'C	설정하였을 때 (센서 입력)
< C) F	F 2	> \	^	MN	U	AI	. 0	F A	ן – ר ג ה	М	OPS MODE와 WIS MODE를 CONT로
n -	R	: (0 0	0	v A	ΟP	G:	0	10	1		선저하여은 때 (人위치 이려)
Ŀь	1 7	: (0	•	0	wт	G :		O F			

17. 구 조

17.1. 크 기 : W240 * H172 * D62 (mm). 17.2. 판넬커팅 : W211 * H158. 17.3. 취부 홀 : W226 * H58 17.4. 무 게 : 약 1kg 17.5. 외형도









Unit : mm

18. 사용 전 준비사항

18.1. GCU-DG3 의 입출력 단자에 다음 [회로도 1] [회로도 2] 를 참조하여 회로를 연결합니다. FUSE, 20A



GCU -DG3 사용설명서

18.2. GCU-DG3 의 환경 설정을 발전기에 맞게 설정합니다.



 환경 설정 사항을 발전기와 다르게 입력하면 동작에 문제가 되고 특히 [5. PICK-UP SETTING] 의 설정이 잘못되면 과속도 검출을 하지 못하여 인명사고가 발생할 수도 있습니다. 반드시 발전기 엔진 제조사에 문의하여 링기어 잇 수를 정확 하게 입력하셔야 합니다.

*GCU 입출력 단자의 연결이 도면과 다르면 경보음이 울리고 잘못된 부분이 LCD에 고장 표시 됨.

[2. GEN-SET SETTING]> [1. ENGINE TYPE] : 엔진정지 방식 - ETS/ETR [2. OPS MODE] : VAL, CONT, NONUSE [3. WTS MODE] : VAL, CONT, NONUSE [4. CT RATIO] : CT 비 설정 [8. COM POWER] : 정전신호를 검출 방법 - USED : 상용전원 직접 입력,
[2. OPS MODE] : VAL, CONT, NONUSE [3. WTS MODE] : VAL, CONT, NONUSE [4. CT RATIO] : CT 비 설정 [8. COM POWER] : 정전신호를 검출 방법 - USED : 상용전원 직접 입력,
[3. WTS MODE] : VAL, CONT, NONUSE [4. CT RATIO] : CT 비 설정 [8. COM POWER] : 정전신호를 검출 방법 - USED : 상용전원 직접 입력,
[4. CT RATIO] : CT 비 설정 [8. COM POWER] : 정전신호를 검출 방법 - USED : 상용전원 직접 입력,
[8. COM POWER] : 정전신호를 검출 방법 - USED : 상용전원 직접 입력,
- USED : 상용전원 직접 입력,
- NONUSE : 외부 신호(CNT단자) 입력
[4. SPEED SENSOR SET]> [1.SENSOR] : 발전기 속도 감지 설정
- VOLT : 발전기 전압에서 발전기 속도 감지
- MPU : Magnet Pick Up 센서에서 발전기 속도 감지
[5. PICK-UP SETTING]> [1. GEAR NUMBER] : 엔진 링기어 잇 수 설정

19. 연결 단자 및 용량

단자명	설명	정격
BP+, BP-	제어 전원 입력	DC 8~35V , 15A
88x	시동 출력	BP+ 전압 출력, 최대 15A
5x	정지 출력	BP+ 전압 출력, 최대 15A
23x	예열 출력	BP+ 전압 출력, 최대 15A
COM. Power R S T N	상용전원 입력	3P4W, 380/220Vac
GEN. Power R S T N	발전전원 입력	3P4W, 380/220Vac
R-L, R-K	발전 CT R 상 L, K 단자 입력	5Aac
S-L, S-K	발전 CT S 상 L, K 단자 입력	5Aac
T-L, T-K	발전 CT T 상 L, K 단자 입력	5Aac
52TX-c, 52TX-a	ACB 차단 접점	무전원 접점 , AC250V, 15A (2sec)
52CX-c, 52CX-a	ACB 투입 접점	무전원 접점 , AC250V, 15A (2sec)
86X-c, 86X-a	고장 표시 접점	무전원 접점 , AC250V, 10A
6Х-с, 6Х-а	엔진 운전 표시 접점	무전원 접점 , AC250V, 10A
WTS	과온도 스위치 입력	NORMAL OPEN , DC- 연결
OPS	오일압력 스위치 입력	NORMAL CLOSE, DC- 연결
EPB	긴급 정지 스위치 입력	NORMAL OPEN , DC- 연결
OCGR	지락 과전류 계전기 입력	NORMAL OPEN , DC- 연결
AFR	예비 고장 입력	NORMAL OPEN , DC- 연결
52-ON, 52-OFF	ACB 투입 차단 신호 입력	DC- 연결
CNT	자동 시동 접점	AUTO Mode에서 DC- 연결 시 기동
MPU+, MPU-	마그네트 픽업(MPU) 입력	실드케이블은 반드시 접지요
OPU	오일압력 센서 입력	VDO 오일 압력 센서 사용
WTU	냉각수 온도 센서 입력	VDO와 동남기업, 규격 참조 요
OTU	오일 온도 센서 입력	VDO와 동남기업, 규격 참조 요
486+, 485-	통신 연결 단자.	실드케이블은 반드시 접지요



- CT L 단자 (R-L, S-L, T-L) 단자는 연결되어 있음. 별도로 사용시 케이스를 열어서 점버를 자르고 사용하십시오

20. 기호 및 부호 설명

- GCU : GENERATOR CONTROL UNIT
- ETS : 정지할 때 전원을 솔레노이드에 공급방식
- ETR : 운전할 때 전원을 솔레노이드에 공급방식
- 86X : 고장 표시 릴레이
- 6X : 운전 표시 릴레이
- 23X : 예열 릴레이
- 52G : ACB
- SM : 시동모터
- PS : 피니언 솔레노이드
- 88 : 시동보조 마그네트
- IDLE SPEED : 엔진 시동 모터에 의지하지 않고 엔진 스스로 회전 할 수 있는 최저속도.

21. 수동 운전

21.1. 운전모드 설정 버턴을 사용, 운전모드를 <MNU>(수동모드)로 설정.

- 21.2. 시동 버턴을 눌러 엔진 시동.
 - (1) 만약 시동 모터만 동작하고 엔진이 시동 되지 않으면 엔진 정지 방식을 확인.
 - (2) 엔진이 시동 되면 현재의 RPM을 지시하고 OPG 항목에 오일압력측정값이 표시됨. (OPS를 사용한다면 OPG : OFF 로 표시됨.)
 - (3) 실제 엔진 속도와 RPM 이 다르면 엔진 정지 후 환경설정에서<5. PICK-UP SETTING> 항목의 값을 정확하게 입력하셔야 합니다. (링기어 잇 수는 엔진 제조사에 따라 다름)
 - (4) 시동모터 회로는 IDLE SPEED 이상에서 차단됨.
 - (5) 엔진 시동 시 IDLE SPEED 신호 입력이 없어도 오일압력 스위치가 동작하면 OST 시간 후 시동출력이 차단 됨.
 - (6) 엔진이 정상 운전되고 IDLE SPEED 신호가 입력되면 RUN 램프 점등되고 6X가 동작됨.
 - (7) IDLE SPEED에서 OFT대기 시간 이상 오일압력 스위치가 열리지 않으면 저유압을 검출하고 엔진이 정지됨.
 - (8) 엔진 회전속도 신호와 오일 압력 스위치가 열리지 않으면 시동 출력은 7초 동안만 출력되고 시동 출력은 차 단됨.
 - (9) IDLE SPEED 신호가 없고 오일 압력 스위치가 동작하면 시동모터의 출력은 차단되고 엔진은 정상 운전됨.
- 21.3. 엔진정지
 - (1) 정지 버튼을 누르거나 운전 모드 버튼을 눌러 MODE를 OFF로 하면 엔진이 정지됨.
 - (2) 엔진이 정상 운전될 때 EPB를 누르거나 엔진 보호회로(과속도, 과온도, 저유압) 나 발전기 보호회로(OVR) 가 동작하면 엔진이 정지됨.
 - ETR 방식에서는 정지하면 즉시 운전출력이 차단됨
 - ETS 방식에서는 정지 출력을 내보내고 엔진이 정지하여 엔진 회전 신호가 입력되지 않거나 오일 압력 스위

- MPU : MAGNETIC PICKUP
 RPM : 회전 속도계
 5S : 정지 솔레노이드
 88X : 시동 출력 릴레이
 EPB : 비상 정지 버튼
 OPU : 오일 압력 센서
 OTU : 오일 온도 센서
- WTU : 냉각 수온 센서
- OPS : 오일 압력 스위치
 WTS : 냉각 수온 스위치

치가 닫히면 환경설정에서 설정한 <1. TIME SETTING>의 <STOP> 설정 값만큼 시간이 지난 후에 정지 출 력이 차단되고 오일압력 스위치가 계속 열려 있으면 정지 출력이 일정 시간(≒20 sec.) 동안만 출력되고 차단됨.

22. 자동 운전

22.1. 운전모드를 <ATO>로 선택.

- 22.2. 상용전원이 정전되면(CNT 단자 CLOSE) SDT 시간 후 에 엔진은 시동됨.
- 22.3. 상용전원이 정전되고(CNT 단자 CLOSE) SDT 시간 전에 상용전원이 복전 되면(CNT 단자 OPEN) 엔진은 시 동 되지 않고 SDT 시간은 초기화됨.
- 22.4. 상용전원이 정전되면(CNT 단자 CLOSE) 23X(엔진 예열 출력)에서 배터리 "+" 출력이 나오고 IDLE SPEED 이상에서 차단됨.
- 22.5. 시동 출력이 나가고 IDLE SPEED에 도달하지 못하면 GCU는 7 sec. 동안 시동, 7 sec. 동안 정지하는 과정을 3회까지 반복하여도 시동되지 않으면 엔진 고장으로 인식하고 엔진 시동을 정지함.
- 22.6. 시동출력이 나가고 오일압력 스위치가 열리면 OST 시간 후에 시동 출력은 차단됨.
- 22.7. 엔진이 정상 운전되면 RUN LAMP가 점등됨.
- 22.8. 발전전원이 정상 검출이 되면 대기 시간 후에 ACB를 투입.
- 22.9. 엔진이 정상 운전 중 상용전원이 복전이 되면(CNT 단자 OPEN) ACB를 차단 시간 하고 CDT 시간 동안 재 정 전에 대비하면서 엔진을 냉각시킨 다음 엔진을 정지함.
- 22.10. CDT 동작 중에 상용전원이 정전되면(CNT 단자 CLOSE) CDT를 초기화하고 즉시 ACB를 투입.

23. 원격 운전

- 23.1. 485 통신선을 연결한다.
- 23.2. 운전모드를 <R-M>으로 선택.
- 23.3. GCU 에서는 조작되지 않고 컴퓨터에서 수동 자동 등 모든 운전이 가능하다.

24. 엔진 발전기 보호 장치 동작 시험 (수동, 자동 운전 동일)

24.1. 고장 및 경보일 때의 동작 (▶ 보호 장치가 동작 시 부저 정지를 먼저 한 후에 RESET은 가능)

검출 항목	엔진 정지	86X, BUZZER
과속도, 저유압, 과온도, 시동실패		0
과전압, 전압불평형, 저/고주파수	BASE · GEN STOP (서태 가느)	0
EPB		0
저전압, 과전류, 전류 불평형,OCGR, AFR	GEN RUN (선택 가능)	0
과온도 경보, 저유압 경보, 배터리 저/과전압		0

24.2. EPB (EMERGENCY PUSH BUTTOM) 비상 정지 시험

- (1) 엔진을 시동되고 GCU 의 RUN 램프가 점등되고 정상 RPM을 지시하는지 확인.
- (2) EPB를 누름.
- (3) GEN FLT 램프가 점등되고 부저음이 울리고 엔진은 정지.
- (4) 부저 정지를 누르고 EPB를 풀고 RESET를 누름.

*	*	*	Е	Rſ	R O	R_		M	E	s s	A	١G	E	*	* *	_	EPB 🏻	리력	시호	화면							
				6	ΞP	в	E	RI	R	O R	(-	HORN	RES	SET	버튼을		누르	라는	= 표,	41		
	Н	0	Е	N		RS	3 E	S	Г	P	F	۱E	S	S													
*	*	*	Е	Rf	R O	R _		M	E :	s s	A	١G	Ε	*	* *]											
	F	A	U	ا د ا	E P T	B R S	E S E	R I S ⁻	R (T	O R P	' F	٦E	S	S		-	FAULT	RE	SET	버튼을	010	누른	를 후	초기	화[면으로	전환됨

24.3. 과속도 시험(OVER SPEED)

- ▶ 과속도 시험은 실제로 엔진회전수를 높이게 되면 위험하므로 과속도 검출 설정 값을 변경하여 시험함.
- ▶ 먼저 OVER SPEED SETTING값을 SETTING MANU [6. GEN-PROTECTIVE SET] --> [7. OVER SPEED]에서 초기 값은 2150RPM 인데 1800RPM 으로 설정하면 정상 운전 시 GCU는 과속도인 것으로 인식, 시험 후에 는 반드시 설정 값을 원래대로 수정.
- ▶ 과속도 테스트 스위치를 눌러서 테스트 가능 (1초이상 누르고 있어야 동작함)
 - (1) 엔진을 시동.
 - (2) ECU 의 RUN 램프 점등 및 RPM을 확인.
 - (3) 과속도를 인식하고 설정 대기시간 후 GEN FLT 램프가 점등, 부저 울리고 엔진은 정지됨.
 - (4) LCD 화면은 OVER SPEED ERROR_MESSAGE를 표시됨.
 - (5) 부저 정지를 누르고 RESET을 하면 정상 상태로 복귀됨.
- 24.4. 저유압 시험 (OPS LOW OIL PRESSURE)
 - (1) 엔진 시동 후 오일 압력 스위치가 동작하면 시동모터의 출력은 차단되고, 정지 시는 오일 압력 스위치가 닫 히면 ETS TYPE 경우 정지 출력은 차단됨.
 - (2) 오일 압력 스위치로 설정 시
 - ▶ 엔진을 시동.
 - ▶ ECU 의 RUN 램프 점등 및 RPM을 확인.
 - ▶ OPS 단자를 접지.
 - ▶ 설정 시간 후 GEN FLT 램프가 점등, 부저 울리고, 엔진은 정지.
 - ▶ LCD 화면은 OPS ERROR_MESSAGE를 표시.
 - ▶ 부저 정지를 누르고 RESET .
 - (3) 오일 압력 센서로 설정 시
 - ▶ 엔진을 시동.
 - ▶ GCU 의 RUN 램프 점등 및 RPM을 확인.
 - ▶ OPU 단자를 접지 또는 OPEN 함.
 - ▶ 설정 시간 후 GEN FLT 램프가 점등, 부저 울리고, 엔진은 정지.
 - ▶ LCD 화면은 OPS ERROR_MESSAGE를 표시합니다.
 - ▶ 부저 정지를 누르고 RESET.

24.5. 과온도 시험 (WTS - HIGH WATER TEMPERATURE)

- (1) 과온도 스위치로 설정 시
 - ▶ 엔진을 시동.
 - ▶ GCU 의 RUN 램프 점등 및 RPM을 확인.
 - ▶ WTS 단자를 접지.
 - ▶ 설정 시간 후 GEN FLT 램프가 점등, 부저 울리고, 엔진은 정지.
 - ▶ LCD 화면은 WTS ERROR_MESSAGE를 표시.
 - ▶ 부저 정지를 누르고 RESET.
- (2) 온도 센서로 설정 시
 - ▶ 엔진을 시동.
 - ▶ ECU 의 RUN 램프 점등 및 RPM을 확인.
 - ▶ WTU 단자를 접지 또는 OPEN.
 - ▶ 설정 시간 후 GEN FLT 램프가 점등, 부저 울리고, 엔진은 정지.
 - ▶ LCD 화면은 WTS ERROR_MESSAGE를 표시.
 - ▶ 부저 정지를 누르고 RESET.

24.6. 시동 실패 시험 (OVER CRANKING [자동 모드에서만 동작])

- ▶ 모드를 자동으로 변경하고 엔진이 시동 되지 않도록 함.
- ▶ 상용전원을 정전 시키거나 CNT 단자를 접지.
- ▶ SDT 시간 후 시동출력이 나감.
- ▶ 7초 시동 7초 정지를 3회 반복하고 OCL 램프가 점등, 부저 울림.
- ▶ LCD 화면은 OVER CRANK ERROR_MESSAGE를 표시.
- ▶ 부저 정지를 누르고 RESET.
- ▶ 엔진이 시동 되지 않도록 한 것을 제거하고 정상으로 되돌려 놓음.

24.7. 기타 고장 시험은 상기 시험과 비슷함

25. 환경 설정 값(SETTING)의 수정

25.1. 환경설정 모드의 전환



25.2. 환경설정 값 수정

다음은 <GEN-SET SETTING> 항목의 값을 수정하는 예제이며, 값을 수정하는 방법은 모든 항목이 동일합니다.

(1)
(1)
COFF> MNU ATO R-M
R - S: 0 0 0 V RPM: 0 0 0 0
R: 0 0 0 A OPG: NONUSE
Hz: 0 0.0 WTG: NONUSE
L
COFF> 모드에서 < PAGE >키를 누르면
SETTINS> 모드로 넘어 갑니다.

(2)	SETTINGS > . TIME SETTING 2 . GEN-SET SETTING 3 . GEN-PROTECTIVE SET	 커서(>표시)가 <time setting="">를 가리킴</time> <down>키를 누르면 커서가 <2. GEN-SET SETTING>을 넘어감.</down>
(3)	SETTINGS 1. TIME SETTING . GEN-SET SETTING 3. GEN-PROTECTIVE SET	1. <enter>키를 누르면 <gen-set setting=""> 의 세부 항목으로 넘어갑니다. 2. <gen-set setting="">세부항목은 총 8 가지 임.</gen-set></gen-set></enter>
(4)	2. GEN SET SETTING 2. ENGINE TYPE: ETR 2. OPS MODE: NONUSE 3. WTS MODE: NONUSE	1. <down>키를 누르면 커서(>)가 다음 항목인 <2. OPS MODE>로 넘어갑니다.</down>
(5)	2. GEN SET SETTING 1. ENGINE TYPE: ETR OPS MODE: NONUSE 3. WTS MODE: NONUSE	1. <enter> 키를 누르면 다음 화면처럼 커서가 설정 값 앞에 위치하게 됩니다.</enter>
(6)	2. GEN SET SETTING 1. ENGINE TYPE: ETR 2. OPS MODE: NONUSE 3. WTS MODE: NONUSE	1. 검정색 사각모양의 커서가 설정 값 앞에 위치함. 2. <up>또는 <down>키를 누르면 값이 바뀌게 됨.</down></up>
(7)	2. GEN SET SETTING 1. ENGINE TYPE: ETR 2. OPS MODE: CONT 3. WTS MODE: NONUSE	1. 값이 <cont>로 바뀐 화면입니다. 2. <enter> 키를 누르면 값이 저장되고. 3. 커서는 항목 맨 앞쪽에 (>) 위치하게 됩니다.</enter></cont>
(8)	2. GEN SET SETTING 1. ENGINE TYPE: ETR OPS MODE: CONT 3. WTS MODE: NONUSE	1. 여기서 <up>또는 <down>키를 누르면 커서가 다 른 항목으로 이동할 수 있습니다.</down></up>
(9)	SETTINGS 1. TIME SETTING . GEN-SET SETTING 3. GEN-PROTECTIVE SET L	1. 상위 항목으로 가기 위해서 <page>키를 누름. 2. 상위 항목으로 돌아온 화면입니다. 3. 환경설정을 종료 하려면 <page> 키를 누릅니다.</page></page>
(10)	▼ < OFF> MNU ATO R - M R - S: 0 0 0 V R P M: 0 0 0 0 R: 0 0 0 A OPG: ON Hz: 0 0.0 WTG: NONUSE	 환경 설정을 종료하고 계측화면으로 돌아온 화면입 니다.

25.3. <PowerON_PW> 항목을 <USE>로 설정하였을 때 비밀번호 입력 예제



25.4. <Setting_PW> 항목을 <USE>로 설정하였을 때 비밀번호 입력하는 방법도 위에서 설명한 방법과 동일함. 다 만 비밀번호가 틀렸을 때 <PAGE> 키를 누르면 초기화면으로 돌아갑니다.

26. 환경설정 항목 설명

(1) TIME SETTING - 시간 설정

번호	메뉴	설명	설정 범위	초기 값
1	SDT	시동 대기 시간	0~60sec	3 sec
2	CDT	정지 대기 시간	0~60min	5 sec
3	OST	오일 압력 스위치 동작 후 시동출력 차단 시간	0~60sec	5 sec
4	OFT	IDLE SPEED 이상에서 오일압력 검출 대기 시간	0~60sec	5 sec
5	UDT	IDLE SPEED 이상에서 저전압 검출 대기 시간	0~60sec	5 sec
6	STOP	ETS 방식 정지 출력 시간	0~60sec	5 sec
7	MAX CRK_T	시동 출력 시간	0~60sec	7 sec
8	ACB OPEN_T	자동모드에서 ACB 차단 대기 시간	0~60sec	5 sec
9	ACB CLOSE_T	자동모드에서 ACB 투입 대기 시간	0~60sec	5 sec
10	B_LED ON	LCD 백라이트 점등 후 소등시간	0~60min	2 min
11	BZ STOP_T	경보음 차단 시간	0~60min	2 min

(2) GEN-SET SETTING - 발전기 설정

번호	메뉴	설명 및 설정 범위	초기 값	
1	ENGINE TYPE	ETR : 연료 솔레노이드에 전원이 공급되면 운전하는 방식	стр	
	(엔진 정지 방식)	ETS : 연료 솔레노이드에 전원이 공급되면 정지되는 방식	EIR	
		SWITCH : 고장검출방식으로 스위치 사용		
2	(이아려 거초)	SENSOR : 고장검출방식으로 센서 사용	NONUSE	
	(포질입력 검물)	NONUSE : 고장 검출 사용하지 않음		
		SWITCH : 고장검출방식으로 스위치 사용		
3	(내가스오드 거초)	SENSOR : 고장검출방식으로 센서 사용		
		NONUSE : 고장 검출 사용하지 않음	NONUSL	
4	CT RATIO	CT비 설정 (5/5A~5000/5A)	50/5A	
5	START RPM	시동 출력 차단 RPM 설정(400~800RPM)	600RPM	
6	START OIL_P	시동 출력 차단 오일 압력 설정(3~6bar)	3.0bar	
7	COM UVR	상용전원 정전 감지 전압 설정(170~220V)	170V	
8	COM POWER	USED : 정전 신호로 상용전원 전압 감지	LISED	
0		NONUSE : 정전 신호로 CNT 단자의 입력 신호로 사용	USED	

(3) GEN-PROTECTIVE SET

번호	메뉴	설명	설정 범위	초기 값
1	GEN UVR	저전압 검출 설정	70~ 220 Vac	180.0 Vac
2	OPE. UVR	저전압 검출 대기 시간	0 ~ 59 sec	5 sec
3	GEN OVR	과전압 검출 설정	100~ 300 Vac	235.0 Vac
4	OPE. OVR	과전압 검출 대기 시간	0 ~ 59 sec	1 sec
5	GEN OCR	과전류 검출 설정(CT 2차 측)	2.0 ~ 8.0	5 A
6	OPE. OCR	과전류 검출 대기 시간	0 ~ 59 sec	5 sec
7	OVER SPEED	과속도 설정	1000~2500 RPM	2150
8	OPE SPEED	과속도 검출 대기 시간	0 ~ 59 sec	0 sec
9	Wrn OIL_P	저유압 경보 설정	1.0 ~ 9.9 bar	3.0 bar
10	Err OIL_P	저유압 고장 검출 설정	1.0 ~ 9.9 bar	1.5 bar
11	OPE OIL_P	저유압 고장 검출 대기 시간	0 ~ 59 sec	1 sec
12	Wrn WATER	과온도 경보 설정	40 ~ 110 ℃	90 °C
13	Err WATER	과온도 고장 검출 설정	40 ~ 110 ℃	100 ℃
14	OPE WATER	과온도 고장 검출 대기 시간	0 ~ 59 sec	5 sec
15	HIGH BATT	배터리 과전압 설정	20 ~ 40 Vdc	30 Vdc
16	LOW BATT	배터리 저전압 설정	08 ~ 25 Vdc	08 Vdc
17	OPE BATT	배터리 과, 저전압 검출 대기시간	0 ~ 59 sec	5 sec
18	CURR UNBAL	전류 불평형 검출 범위 설정	10 ~ 99 %	30 %
19	OPE C_UNBAL	전류 불평형 검출 대기 시간	0 ~ 59 sec	5 sec
20	VOLT UNBAL	전압 불평형 검출 대기 시간	10 ~ 99 %	30 %
21	OPE V_UNBAL	전압 불평형 검출 대기 시간	0 ~ 59 sec	5 sec
22	Gen Freq MAX	과주파수 검출 설정	50 ~70 Hz	70 Hz
23	Gen Freq MIN	저주파수 검출 설정	45 ~ 60 Hz	45 Hz
24	OPE Freq	과, 저주파수 검출 대기 시간	0 ~ 59 sec	5 sec

(4) SPEED SENSOR SET

번호	메뉴	설명	초기 값
1	SENSOR	VOLT : 발전기 전압에서 속도감지 MPU : Magnet PickUp에서 속도감지	VOLT
2	DISPLAY	회전속도 표시 단위	(RPM) 현재 버전에서는 사용하지 않음

(5) PICK-UP SETTING

번호	메뉴	설명	설정 범위	초기 값
1	GEAR NUMBER	발전기 1회전 당 MAGNET PICK-UP SENSOR 펄스 개수 (링기어 잇 수)	0~ 255 EA	121 EA

(6) PASSWORD SETTING - 비밀번호 설정

번호	메뉴	설명 및 설정 범위	초기 값
1	Setting_PW	USE : 환경설정 시 비밀번호 사용. NONUSED : 환경설정 시 비밀번호 사용 안함.	NONUSED
2	PowerON_PW	USE : 처음 전원을 켰을 때 비밀번호 사용 (비밀번호를 모르면 모든 동작이 불가능 합니다.) NONUSED : 비밀번호를 넣지 않아도 동작이 가능.	NONUSED
3	Password	: [UP],[DOWN]키를 눌러 비밀번호 수정	1111
4	VALUE DEFAULT	Yes : 환경설정의 모든 값이 초기화 함 NO : 초기화 안함	NO

주 2 : 비밀번호(PASSWORD) 사용 시 초기 값은 "1111"이며 변경 후 비밀번호를 잊으셨다면 제품을 당사로 입 고하여야 하며, 프로그램 초기화 비용(35만원)을 받고 있으니 항상 비밀번호 관리에 주의해 주시길 바랍니다.

(7) P-RELAY ERROR TYPE

번호	메뉴	내용	설정 범위 및 초기 값
1	TYPE	계전기 기능사용 선택	INT. VAL - UVR, OVR, OCR 등 계전기 기능사용 NONUSE - 계전기 기능 사용하지 않음 {엔진 고장만 검출함] 초기 값 : (INT. VAL)

(8) SENSOR SELECT

번호	메뉴	설명 설정범위		초기 값
1	OP MODEL	오일압력 센서 선택	VDO	VDO
2	WT MODEL	냉각수 온도 센서 선택	VDO, DONGNAM	DONGNAM
3	OT MODEL	오일 온도 센서 선택	VDO, DONGNAM	DONGNAM
4	OP CALIB	오일 압력 센서 값 보정 ● VDO 센서 사용 시 값 보정 : 0.3bar 단위로	-4.0 ~ 4.0bar	0.0bar
5	WT CALIB	냉각수 온도 센서 값 보정 ● VDO 센서 사용 시 값 보정V: 3'C 단위로 ● DONGNAM 센서 사용 시 값 보정 : 5'C 단위로	-40 ~ 40℃	0.0℃

(9) PROTECT SETTING

번호	메뉴	이상 검출	설정 값	초기 값
1	BASE	과속도, 저유압, 과온도, 시동 실패, 과전압,	GEN RUN, GEN STOP (주3 참고)	GEN STOP
2	UVR	저전압 검출	GEN RUN, GEN STOP	GEN RUN
3	OCR	과전류 검출	GEN RUN, GEN STOP	GEN RUN
4	OCGR	지락 과전류 검출	GEN RUN, GEN STOP	GEN RUN
5	AFR	예비 고장 입력 검출	GEN RUN, GEN STOP	GEN RUN
6	CURR UN	전류 불평형 검출	USED : 사용, NONUSE : 사용안함	USED

(주3)GEN RUN : 이상 검출 되어도 발전기 계속 운전 GEN STOP : 이상 검출 되면 발전기 정지

(10) ACB & ATS MODE SET

번호	메뉴	설명 및 설정 범위	초기 값
1	ACB & ATS MODE SET	ACB , ATS , NONUSE(사용안함)	ACB

(11) RS485 SET

번호	에뉴	설명 및 설정 범위	초기 값
1	ADDRESS	통신 번지 설정(1 ~ 16)	1
2	BAUD RATE	통신 속도	9600BPS
3	RS485 CK	No : RS485 통신 TEST 사용하지 않음 YES : RS485 통신 TEST 사용- LCD 에 통신사용 표시	NO

(12) Relay Output Set

번호	메뉴	설명 및 설정 범위	초기 값
1.	RO1	상태 표시 릴레이 출력 설정	63QX
2.	RO2	상태 표시 릴레이 출력 설정	26WX
3.	RO3	상태 표시 릴레이 출력 설정	12X
4.	RO4	상태 표시 릴레이 출력 설정	48X
5.	RO5	상태 표시 릴레이 출력 설정	59X
6.	RO6	상태 표시 릴레이 출력 설정	27GX
7.	RO7	상태 표시 릴레이 출력 설정	51X
8.	RO8	상태 표시 릴레이 출력 설정	51GX

- Relay Output Set 설정목록 및 설명

번호	표시	설명	H١	고
1.	63QX	저유압 고장시 동작		
2.	26WX	과온도 고장시 동작		
3.	12X	과속도 고장시 동작		
4.	48X	자동 모드 시동실패시 동작		
5.	59X	과전압 고장시 동작		
6.	27GX	저전압 고장시 동작	`	
7.	51X	과전류 고장시 동작		
8.	51GX	지락 과전류 고장시 동작		
9.	88X	시동 출력시 동작		
10.	5X	정지 출력시 동작		
11.	5EX	비상정지 고장시 동작		
12.	51CX	차단기 투입 출력 동작시 동작		
13.	51TX	차단기 차단 출력 동작시 동작		
14.	23X	예열 출력시 동작		
15.	AFX	예비 고장 입력 동작시 동작		
16.	27C	상용전원 정상시 동작		
17.	84G	발전전원 정상시 동작		
18.	86X	발전기 고장 검출시 동작		
19.	14X	발전기 Idle Speed (저속도, 600rpm)이상시 동작		
20.	13X	발전기 Synchro Speed (중속도, 1300rpm)이상시 동작		
21.	L-M	운전반조작 수동모드일 때 동작		
22.	L-A	운전반조작 자동모드일 때 동작		
23.	R-M	원격조작 수동모드일 때 동작		
24.	R-A	원격조작 자동모드일 때 동작		
25.	OFF	운전모드 OFF 일 때 동작		

26.1. Fault History



- Fault History 표시 내용

번호	표 시	설 명	비고
1.	12X Er	발전기 과속도 고장	
2.	63Q_Er	발전기 저유압 고장	
3.	63Q_Wa	발전기 저유압 경보	
4.	63Q_Op	발전기 오일센서 Open (발전기 운전중 오일 센서 검출을 못하는 경우)	
5.	26W_Er	발전기 과온도 고장	
6.	26W_Wa	발전기 과온도 경보	x
7.	26W_Op	발전기 온도 센서 Open (발전기 운전중 온도 센서 검출을 못하는 경우)	
8.	48X Er	자동모드시 시동실패	
9.	59X Er	발전기 과전압 고장	
10.	27X Er	발전기 저전압 고장	
11.	51X Er	발전기 과전류 고장	
12.	59X_Un	발전기 전압 언바란스 고장	
13.	51X_Un	발전기 전류 언바란스 고장	
14.	OCGR Er	지락 과전류 고장	
15.	AFR Er	예비 고장 검출	
16.	EPB Er	비상정지 입력 검출	
17.	Low Bat	밧데리 저전압 고장	
18.	High Bat	밧데리 과전압 고장	
19.	UFR Er	발전기 저주파수 고장	
20.	OFR Er	발전기 과주파수 고장	

27. GCU-DG2 호환 게이지 센서 사양표

VDO OPU			동남기업	– WTU	VDO -	- WTU
psi	bar	저항값(Ω)	온도℃	저항 값(Ω)	온도℃	저항 값(Ω)
0	0	10.00	30	170.00	38	240.00
15	1	27.00	35	135.00	40	226.75
30	2	44.00	40	110.00	46	200.25
45	3	61.00	45	92.00	51	173.75
60	4	78.00	50	78.00	54	160.50
75	5	95.00	55	66.00	60	134.00
90	6	112.00	60	56.00	65	114.00
105	7	129.00	65	47.00	71	94.00
120	8	146.00	70	41.00	76	78.00
135	9	163.00	75	35.00	79	70.00
150	10	180.00	80	32.00	85	60.50
165	11	197.00	85	28.03	90	51.00
175	12	208.33	90	24.05	96	45.00
190	13	225.33	95	20.08	98	42.00
205	14	242.33	100	16.10	104	36.00
			105	12.10	110	30.00
			110	8.10	115	24.00
			115	4.10	118	21.00
			120	0.10	121	18.00

28. 국내외 주요 엔진 링기어 잇 수

엔진 제조 회사	엔진 모델	링기어 잇 수	엔진 제조 회사	엔진 모델	링기어 잇 수
	3179D	142		D399	183
	4039D	142		DG399	183
JOHN DEERE	6059T	129		G298	183
	6059TA	129		D379	183
	2006TWG2	158		G379	183
PERKINS	2006TG2A	158		G342	151
	2006TTAG	175		DB58	123
	C2240	108		0846	156
	DC24	108		D349	151
	DB33	122	CATERPILLAR	D348	151
	DB58	122		D346	151
	DB33	129		D34	152
	P034TI	129		3306	156
	DB58	129		DE12T(I)	152
	D1146(T)	146		G333	156
	P86TI	146		D2840L,(E)	160
대우 중곡언	2156	146		3406	113
41 000	2366	146		3409	113
	DE12T	152		3412	136
	P126TI	152		NT855G6	118
	D2848L,(E)	160		L10	118
	D2842L,(E)	160		6BT56G	159
	D2840L,(E)	160	COMININS	4BT39G	159
	P158LE	160		KT19G	142
	P180LE	160		KT50	159
	P222LE	160	허미	D6AZ	143
			건대	D6BR	129

29. 고장 원인 및 조치 사항.

현상	원인	조치 사항
편이이 이 드시 오 때	DC 차단기가 OPEN 됨	DC 차단기를 CLOSE 한다.
신천이 안 들어 술 때	DC 퓨즈가 끊어짐	퓨즈를 같은 용량의 새것으로 교체한다.
(LCD 표시 장에 야구것도 비이지 아우)	배선이 잘못 연결 됨	회로도를 참고하여 올바른 배선을 한다.
오이지 않습)	배터리가 방전 됨	배터리를 5시간 이상 충전 후 사용
	배터리가 방전 됨	배터리를 5시간 이상 충전 후 사용
	시동보조마그네트가 고장 남	시동보조마그네트를 교환 후 사용
시중이 걸려지 않을 때 (시도마다가 도파 아우)	시동모터가 고장 남	시동모터를 교환 후 사용
(지승도니가 들지 않음)	배선이 연결 안 되어 있거나	
	잘못연결 되어 있습니다.	외도도를 참고하여 놀마는 매신들 한다.
	예열플러그가 고장 남	예열플러그를 교체 후 사용
시동이 걸리지 않을 때	환경설정에서 ENGINE TYPE	엔진 제조사에 문의하여 ETR,ETS 를
(시동모터가 놀아감)	설정이 잘못됨	정확히 선택한다.
	환경설정에서 PICK-UP	엔진 제조사에 문의하여 링기어 잇 수를
시동이 걸리지 않을 때	SETTING이 잘못됨	정확하게 입력한다.
(시동 걸렸다가 곧 꺼짐)	OPG의 배선이 연결 안 되어	휘그는도 한그런던 오마도 빠서요 한다.
	있거나 잘못 연결됨	외도도를 참고하여 놀마는 매신들 한다.
	OPG의 배선이 연결 안 되어	키고드의 카그리아 이미의 메이어 키니
	있거나 잘못 연결됨	외도노를 삼고아어 놀마는 매신들 안나.
전원을 켜면 OPG 경보가	환경설정에서 OPS MODE	
울림	설정이 잘못되었음	OPS MODE를 돌마드게 실정한다.
	지정된 센서를 사용하지	이미는 사이이사이 제품은 사용하다
	않았음	아이는 아이지의 제품을 제공한다.
발전기 회전수가 정확하지	환경설정에서 PICK-UP	엔진 제조사에 문의하여 링기어 잇 수를
않음	SETTING이 잘못됨	정확하게 입력한다.
	PICK-UP의 배선이 연결되지	회로도를 참고하여 올바른 배선을 한다.
발전기가 운전 중이지만	않았거나 잘못 연결됨	
GEN. RUN 램프에 불이	발전전압 GEN.VOLT 단자의	
들어오지 않음	배선이 연결되지 않았거나	회로도를 참고하여 올바른 배선을 한다.
	잘못 연결됨	
지려 지나 가장 저희하지	환경철성에서 CI RATIO	사용한 CI의 성확한 CI비를 입력하노록
전덕 시시 값이 성확하시	실정이 잘못됨	안나.
	말선 선압 입력과 이입력의	회로도를 참고하여 올바른 배선을 한다.
	각 장이 열지하지 않금	
역 표시가 성상석이시 아이	CT의 2사 즉 배선이 잘못 여겨되	이의 국장을 확인하고 노면을 삼고하여 오마르 배서의 하다
	228	놀마는 매신들 안다.
상용전원이 정전되었는데		상용전원의 정전 신호로 CNT 단자의
자동으로 발전기 운전이	환경설정에서 COM POWER	임력을 받을 것인지 아니면 상용전원의
되지 않음	양녹의 설성이 살놋뇜	전압을 직접 검줄할 것인시를 선택하여
		그예 낮는 외도늘 구성한다.
ACB 투입이 되지 않음	발전전압이 UVR 설정 값보다	AVR을 조정하여 발전전압이 정상적으로 나
	낮게 나옴	오도록 한다.

밧데리 자동 충전기

ABC(AUTOMATIC BATTERY CHARGER)

MODEL : SMS

1. 제품 개요

ABC-SMS는 전자회로를 이용한 스위칭방식의 납축전지용 자동 충전기입니다.

2. 제품 특징

2.1. 입력 전원 표시 램프가 있다.

2.2. 축전지를 충전기 출력에 극성을 반대로 연결하면 퓨즈(FUSE)가 파손되어 충전기를 보호하고 오결선을 표시한 다.

2.3. 축전지의 각 셀(CELL)이 균일하게 충전을 될 수 있도록 균등 충전을 선택할 수 있다.

2.4. RIPPLE 전압이 낮아 다른 기기에 영향을 주지 않는다.

2.5. 정전압, 정전류 충전을 한다.

3. 사양 및 기능

하	Ģ	제풍	사양	
50	<u>–</u>	1210	2410	
입관	취전압	단상 220\	/ac ±15%	
주	파 수	50 Hz ~	~ 60 Hz	
정	격	연	속	
전압 변	변환 회로	고주파 스	위칭 방식	
출력	취전압	12Vdc	24Vdc	
출력 전류		10A		
충전 방식		자동 정전압, 정전류 방식		
부동 충전	선 설정 전압	12V-13.2Vdc	24V-26.4Vdc	
균등 충전	선설정 전압	12V-14.4Vdc	24V-28.8Vdc	
비도 추저 기	데아 기벼 버의	13.2Vdc ±5% 이하	26.4 Vdc ±5% 이하	
구경 당신 신입 가진 곱게		(12Vdc - 14Vdc)	(24Vdc - 28Vdc)	
		14.4Vdc ±5% 이하	28.8 Vdc ±5% 이하	
균등 중신 신압 가면 멈춰		(13Vdc - 15Vdc)	(26Vdc - 30Vdc)	
표조 요란	전원입력	3	A	
규수 성장	출력	10	A	

4. 구 조

4.1. 크 기 : W130 * D160 * H53 (mm) 4.2. 부 착 : W60 * D150 * 4 mmD

4.3. 색 상 : 전면 - 아이보리색, 후면 - 쥐색

4.4. 무게:약 1Kg

ABC-SMS 사용설명서

5. 사용 조건

- 5.1. 작동 온도: -10° ~ 40°C
- 5.2. 보관 온도: -24° ~ 45°C
- 5.3. 상대 습도: 0% ~ 90% 미응결
- 6. 외형도
 - -0--0-ABC Automatic Battery Charge FUSE MODEL : SMS зА ГĤ P1 ⁄າ 220Vac E P2 60.00-50.00-오 결선 (Connection Error) OO-전원 입력 (Input Power) 전압 조정 (Volt Adj.) 점버 제거 균등 충전 (EQ Mode Open) 정버 부동 충전 (FL Mode Close) FUSE _A V O L T : 🗖 24Vdc 🗖 12Vdc CURR'T : D 5Adc D 10Adc X) B+ 방데리(+) BATT.(+) B+ 방데리(-) BATT.(-) 이지콘(주) EGCON CO.,LTD. 匥 E@ -60.00-127.00 -130.00-
- 5.4. 최대 작동 고도: 3,000m

5.5. 진동 : 진폭-0.35mm,주파수-0~30Hz

5.6. 사용 장소 : 냉각 통풍이 원활한 옥내.



7. 램프 및 조정기

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	설명	색상	비고
전원입력 램프 (INPUT POWER)	입력전원이 공급되면 점등됨.	황 색	
오결선 램프 (CONNECTION ERROR)	축전지를 충전기 출력에 잘못 연결 시, 오결선을 표시하고 FUSE가 파손되어 충전기를 보호함.	적 색	
전압 조정 가변저항 (Volt Adj.)	가변저항을 시계 방향으로 돌리면 출력 전압이 올라가고, 반시계 방향으로 돌리면 출력 전압이 내려감.		
충전 모드 점퍼(콘넥터)	부동 충전 : 전압 조정 가변저항 옆의 콘넥터로 되어있는 점퍼를 연결 균등 충전 : 점퍼를 제거		

8. 입, 출력 단자

8.1. P1,P2 : 220 Vac 전원 입력.

8.2. B+,B- : BATTERY "+", "-"를 연결.

9. 사용방법

- 9.1. 입력 전원을 P1, P2 단자에, 축전지를 B+, B- 단자에 각각 연결한다.
- 9.2. 입력 전원을 공급한다. INPUT POWER 램프가 점등된다.
- 9.3. 출력 퓨즈가 끊어지고 CONNECTION ERROR 램프가 점등되면 축전지의 극성을 거꾸로 연결한 것이므로 배선 을 다시 확인하여 극성을 바르게 연결하고 끊어진 퓨즈를 동일한 용량으로 교체한다.
- 9.4. 입력 전원과 축전지가 정확하게 연결되면 충전 표시 램프가 점등된다.
- 9.5. 초기 충전이나 3개월에 1회 정도 약 10시간 이내로 균등 충전을 하여 축전지 각 CELL의 충전 불균형을 제거한 다.
 - 균등 충전 : 충전 표시 램프 옆에 있는 점퍼 콘넥터를 제거
 - 부동 충전 : 충전 표시 램프 옆에 있는 점퍼 콘넥터를 연결

균등 충전의 원리는 부동 충전 전압 보다 높은 전압으로 충전하여 충전이 부족한 셀을 강제로 충전하 는 것입니다. 따라서 과충전이 발생할 수 있으므로 12시간 이상의 균등 충전은 금지 하며 반드시 환 기가 잘되는 곳에서 충전 하여야 합니다.

9.6. 필요시 충전 전압을 정밀하게 조정한다. (공장에서 조정 출하됨)

- (1) 입력 전원만 공급하고 축전지는 연결하지 않는다.
- (2) 0.1급 이상의 전압계를 사용하여 B+ 와 B- 단자의 전압을 측정한다.
- (3) 부동충전 상태에서 전압계를 보며 전압 조정 가변저항을 돌려 원하는 전압으로 조정한다.
- ※ 축전지 제조회사에 따라 온도에 따른 충전 완료 전압이 다르므로 축전지 제조사에 문의하여 절대 과충전 되지 않도록 설정하여야 한다.
- (4) 온도에 따른 부동 충전(Floating Charging)

동일 충전 전압일지라도 주위 온도에 따라 축전지 내부 저항 및 충전 효율의 차이로 인해 과충전 및 부족 충전의 영향 발생(온도에 따른 충전 전압 조정 필요)

주위(표면)온도에 따른 충전전압 기준식 : 25℃의 기준전압 - 3mV (t℃ - 25℃)
 1 cell 당 온도가 1℃ 상승 할 때 전압은 3mV씩 감소한다.

※ 온도와 부동 충전 전압과의 관계 예시 (축전지 제조사의 사정에 따라 다를 수 있습니다.)

한국전지 (아트라스 산업용 축전지)

구 분	10°C	15℃	20°C	25℃	30℃	35℃	40 ℃
12v	13.545	13.53	13.515	13.5	13.485	13.47	13.455
24v	27.09	27.06	27.03	27	26.97	26.94	26.91

(Cell 전압 2.25V/25℃)

▶ 세방전지 (로케트 산업용 축전지)

구분	℃ 0	10℃	15℃	20°C	25℃	30℃	35℃
12v	13.92	13.62	13.5	13.38	13.32	13.26	13.2
24v	27.84	27.24	27	26.76	26.64	26.52	26.4

(Cell 전압 2.22V/25℃)

▶ 델코 (델코 산업용 축전지)

구분	C 0	5 °C	15℃	25℃	35 ℃	45 <i>°</i> C
12v	14.08	13.68	13.5	13.32	13.14	12.95
24v	28.16	27.36	27	26.64	26.28	25.9

(Cell 전압 2.22V/25℃)

10. 고장 원인 및 조치 사항.

현상	원인	조치 사항		
충전이 되지 않는다.	AC 전원이 입력되지 않음	AC 전원을 항상 입력 하도록 한다.		
	퓨즈가 끊어짐	퓨즈를 같은 용량의 새것으로 교체한다.		
	24V용 축전지에 12V용 충전기를 연결함	축전지의 전압을 확인하여 그에 맞는 충전기를 사용한다.		
	충전 전압이 낮게 조정 되어 있음	축전지의 사양에 나와 있는 온도별 충전 전압을 확인하여 충전 전압을 결정하고 충전기의 전압조정 가변저항을 돌려 정해진 전압으로 조정한다.(전압 조정 시에는 축전지를 연결하지 말 것)		
	축전지가 연결 안 되어 있거나 극성이 잘못연결 되어 있음	축전지와 극성이 맞도록 연결한다.		
	12V용 축전지에 24V용 충전기를 연결함	축전지의 전압을 확인하여 그에 맞는 충전기를 사용한다.		
과충전 된다.	충전 전압이 높게 조정 되어 있음	축전지의 사양에 나와 있는 온도별 충전 전압을 확인하여 충전 전압을 결정하고 충전기의 전압조정 가변저항을 돌려 정해진 전압으로 조정한다.(전압 조정 시에는 축전지를 연결하지 말 것)		
	균등 충전을 오랫동안 지속하였음	균등 충전은 반드시 필요할 때에만 하고 균등 충전이 끝난 후에는 반드시 균등충전 점퍼(콘넥터)를 꼽아 부동 충전이 되도록 해야 한다.		

ENGINE, GENERATOR CONTROL ENTERPRISE R 발전기 제어 전문기업 에지

PRODUCTS ITEM

AVR / 자동전압조정기 D ABC / 자동밧데리충전기 □ GCU / 발전기기제어장치 D ECU / 엔진제어장치 D ESD / 엔진속도검출기 D EPD / 엔진보호장치 □ SCR / 동기검출기 BCU / ACB 제어장치 □ ACU / ATS 제어장치 D MPU / 속도검출센서 □ GCP / 발전기 운전반 □ ECP / 엔진 운전반 D ATS / ATS 운전반 □ FGP / 별치형 운전반

AVR

AVR

GCU

MODEL : MP2



DMM MODEL : 961

CABC











경기도 부천시 오정구 내동 182-3번지 (421-806) 홈페이지 : http://www.egcon.co.kr, 이메일 : sales@egcon.co.kr TEL: 032-677-9806, FAX: 032-677-9807