

ACU-TS9 메뉴 설정 방법



설정메뉴

1. 상전 전압 설정[V]
: 110~(220)~400
2. 상전 저전압 UVR 설정[%]
: 30 ~(80)~100
3. 상전 절체 대기 시간 설정[sec]
: 0~(10)~180
4. 발전 UVR 설정[%]
: 30~(80)~100
5. 발전 절체 대기 시간 설정[sec]
: 0~(3)~180
6. 위상 동기 오차 범위[%] : (0)~50
7. 위상 동기 절체 시간[sec] : 0~(5)~10
8. 상전 L1상 전압 교정
: -50~(0)~50
9. 상전 L2상 전압 교정
: -150~(0)~150
10. 상전 L3상 전압 교정
: -150~(0)~150
11. 발전 L3상 전압 교정
: -150~(0)~150

설정 변경 방법

1. 설정모드 진입 : (1)번을 3초 이상 눌러 설정모드로 진입한다.
(설정모드 진입 시 1. 220 표시됨)
2. 설정메뉴 선택 : (3),(4)번을 눌러서 원하는 항목으로 이동한다.
3. 변경모드 진입 : (1)번을 짧게 누르면 화면이 깜빡인다.
4. 설정변경 모드 : (3),(4)번을 눌러서 원하는 설정값으로 변경한다.
5. 설정변경 저장 : (6)번을 짧게 누르면 깜빡임이 멈춘다.
6. 운전모드 진입 : (6)번을 짧게 누르면 운전모드로 진입한다.

※ 다른 메뉴 설정은 설명서의 순서를 참고하시기 바랍니다.

※ 메뉴 설정 방법을 간단하게 표시하면 다음과 같습니다.

설정모드진입->메뉴 변경->설정 값 변경->메뉴 변경 또는 운전모드